

Monteringsanvisning för gatljusfundament Greenpipe 108/900 mm.



Fundamentet skall grundläggas på väl-dränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0-35 mm och packas med vibreringsmaskin till välavvägd plan.

Kringfyllning av fundamentet sker med samkross 0-35 mm som packas väl med handstöt i tunna skikt (max 100 mm) till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till färdig yta.

Fundamentet skall under detta arbete justeras så att det hela tiden står i lod. Detta är av stor vikt då fundamentets stabiliseringskanter gör att det är svårt att justera i efterhand.

Fundamentet skall, om inget annat föreskrivs, sättas med överkant ca: 80 mm över färdig marknivå.

Greenpipe gatljusfundament 108/900 är avsett att användas för belysningsstolpe max 6 meter.

Vid sättning i slänt får ej fundamentet placeras i dikesbotten och högsta vattennivå i diket måste beaktas.